

Einbauanleitung BetaTherm Erdwärmekörbe



Korb auf Beschädigung prüfen, oberes Rohrbündel lösen.



unteres Rohrbündel öffnen, Leitung nach oben führen und Rohr mit Kabelbinder befestigen



Loch ausheben, ca. 3x3 Meter.
Tiefe bei:
BASICKorb: 2,5mtr
ECOkorb: 3,2mtr
MAXIKorb: 3,9mtr



Korb einsetzen und ausrichten. Anschlußleitungen Richtung Graben hinausziehen



Korb mit geeignetem nicht scharfkantigem Material (Steingröße max 22 mm) auffüllen.



Erdreich in Lagen normgerecht verdichten



Anbindeleitungen im Graben (Tiefe 1,2 mtr) mit mind. 60 cm. Abstand zueinander verlegen.